Conoce tu nueva **terminal**

ACCIONES PRINCIPALES

1. Encender y apagar
2. Entrada de cargador
3. Volver
4. Impresora
5. Contactless
6. Banda magnética
7. Chip

Conexión a Internet

Cobra desde cualquier lado

Batería para su uso inalámbrico



Tus primeros **pasos**



1 Asegúrate de tener conectada la batería

1. Abre la parte trasera de la terminal.
2. Coloca la batería y cierra la tapa.
3. Carga la terminal mientras continúas con el resto de los pasos.

* En caso de utilizar chip, la **tarjeta SIM** debe colocarse antes de poner la bateria

2 Instala el papel en la terminal

1. Abre la tapa de la parte superior.
2. Coloca el rollo de papel.
3. Cierra la tapa.

* Asegúrate de tener a mano un rollo de papel de 40x58mm.
** El papel se usa en un solo sentido, caso contrario el comprobante saldrá en blanco.



Omitir este paso si tu terminal no tiene impresora.



3 Enciende la terminal y conéctate a una red Wifi

1. Para hacerlo, presiona el botón de Encender/ Apagar durante 3 segundos hasta que se prenda la pantalla.
2. Despliega hacia abajo el menú superior y selecciona el ícono de Wifi.
   - A Mantén presionado el ícono de “Wifi”.
   - B Selecciona y activa la red deseada para poder utilizar la terminal.

4 Ingresa a tu cuenta desde el lector

1. Te hemos enviado por correo las credenciales provisorias con el asunto “Credenciales Menta”, desde la dirección no-reply@verificationemail.com
   Ten presente que puede llegar a tu mail como spam o correo no deseado.
   - A Dentro del mail aparecerá tu usuario y contraseña provisoria que deberás utilizar para loguearte a la terminal por primera vez.
2. El SmartPOS te pedirá que generes una nueva contraseña.



¡Listo!

Ya puedes utilizar el **SmartPOS**